

DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	80
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	V
Pince	M6 B+
Connectique	PLUG350

PHOTOS




Bornes	
IG	Ignition (+)
L	Lampo (Lamp)
S	Sense (+)

DOCUMENTS

-  **BT-168** BT Schéma de Connexion Isuzu
- BT-130** Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

ISUZU		
TROOPER (UB) - 3.1 TD	114 ch	08.1991 > 07.1998
TROOPER Soft Top (UB) - 3.1 TD	114 ch	08.1991 > 07.1998
OPEL		
CAMPO (TF_) - 2.5 D (TFR54)	76 ch	08.1991 > 06.1994
CAMPO (TF_) - 2.5 D 4x4 (TFS54)	76 ch	08.1991 > 06.1994
CAMPO (TF_) - 2.5 DTI	101 ch	12.2001 >
CAMPO (TF_) - 2.5 DTI 4x4	101 ch	12.2001 >
CAMPO (TF_) - 2.5 TD (TFR54)	76 ch	07.1994 >
CAMPO (TF_) - 2.5 TD 4x4 (TFS54)	76 ch	07.1994 >
FRONTERA A (5_MWL4) - 2.8 TD (5BMW4)	113 ch	03.1995 > 10.1998
FRONTERA A Sport (5_SUD2) - 2.8 TD (53SUD2)	113 ch	03.1995 > 08.1996
MONTEREY A (UBS_) - 3.1 TD (UBS69_)	114 ch	09.1991 > 07.1998

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.