

DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	80
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	PVR4
Régulateur	Sans régulateur interne
Pince	M8 B+
Connectique	PLUG661

PHOTOS




Bornes	
D	
P	

DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrleurs

APPLICATIONS

MAZDA		
323 (98-04) F (BJ) - 1.9 16V	114 ch	09.1998 > 01.2001
323 (98-04) F (BJ) - 2.0	131 ch	01.2001 > 05.2004
323 (98-04) S (BJ) - 1.9 16V	114 ch	09.1998 > 05.2004
323 (98-04) S (BJ) - 2.0	131 ch	01.2001 > 05.2004
626 (98-02) (GF) - 1.8	90 ch	05.1997 > 12.1999
	100 ch	12.1999 > 10.2002
626 (98-02) (GF) - 2.0	115 ch	05.1997 > 10.2002
	136 ch	04.1998 > 10.2002
626 (98-02) Break (GW) - 1.8	90 ch	02.1998 > 01.2000
	100 ch	01.2000 > 10.2002
626 (98-02) Break (GW) - 2.0	116 ch	02.1998 > 10.2002
626 (98-02) Break (GW) - 2.0 H.P.	136 ch	02.1998 > 10.2002
626 (98-02) Hatchback (GF) - 1.8	90 ch	05.1997 > 12.1999
	100 ch	12.1999 > 10.2002
626 (98-02) Hatchback (GF) - 2.0	115 ch	05.1997 > 10.2002
626 (98-02) Hatchback (GF) - 2.0 H.P.	136 ch	02.1998 > 10.2002
MX-5 (98-05) (NB) - 1.6 16V	110 ch	05.1998 > 10.2005
MX-5 (98-05) (NB) - 1.8	140 ch	01.1998 > 07.2002
	146 ch	08.2002 > 10.2005
MX-5 (98-05) (NB) - 1.8 16V	140 ch	05.1998 > 10.2005
MX-5 (98-05) (NB) - 1.9 16V	139 ch	11.2000 > 10.2005
	146 ch	11.2000 > 10.2005
PREMACY (CP) - 1.8	100 ch	07.1999 >
PREMACY (CP) - 1.9	114 ch	07.1999 >
PREMACY (CP) - 2.0	131 ch	11.2001 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.