

DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	70
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	PVR5
Pince	M6 B+
Connectique	PLUG290

PHOTOS




Bornes	
FR	Computer (Field)
IG	Ignition (+)
L	Lamp
S	Sense (+)

DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrEURS

APPLICATIONS

HONDA		
ACCORD (93-97) (CC7, CD) - 2.0 i S	131 ch	03.1993 > 01.1996
ACCORD (97-02) (CE, CF) - 1.9 i (CE7)	116 ch	02.1996 > 10.1998
ACCORD (97-02) (CE, CF) - 2.0 i LS (CE8)	131 ch	02.1996 > 10.1998
ACCORD (97-02) (CE, CF) - 2.2 i VTEC (CE9)	150 ch	02.1996 > 10.1998
PRELUDE (82-96) (BB) - 2.0 i 16V (BB3)	133 ch	02.1992 > 09.1996
ROVER		
600 (RH) - 618 i/Si	115 ch	03.1996 > 02.1999
600 (RH) - 620 i	115 ch	08.1993 > 06.1996
600 (RH) - 620 Si	131 ch	08.1993 > 02.1999
800 (XS) - 825 Si Lux (RS)	175 ch	04.1996 > 02.1999
800 Coupe - 825 Si (RS)	175 ch	04.1996 > 02.1999
800 Hatchback (XS) - 2.5	175 ch	02.1996 > 10.1998
800 Hatchback (XS) - 2.5 Si	175 ch	02.1996 > 10.1998

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.