


## DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	<b>70</b>
Type de réseau de bord	<b>pour véhicules 12V</b>
Type de poulie	<b>PVR4</b>
Pince	<b>M6 B+</b>
Connectique	<b>PLUG682</b>

## PHOTOS



Bornes	
FR	Computer (Field)
IG	Ignition (+)
L	Lamp

## DOCUMENTS

**BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs**

## APPLICATIONS

<b>HONDA</b>		
CIVIC (92-95) Coupe (EJ) - 1.6 i Vtec (EJ1)	125 ch	01.1994 > 03.1996
CIVIC (95-01) (EJ9, EK3/4) - 1.4 i (EJ9)	90 ch	11.1995 > 02.2001
CIVIC (95-01) (EJ9, EK3/4) - 1.6 i Vtec	125 ch	11.1995 > 02.2001
CIVIC (95-01) Hatchback (EJ9, EK1/3/4) - 1.4 i (EJ9)	75 ch	11.1995 > 02.2001
CIVIC (95-01) Hatchback (EJ9, EK1/3/4) - 1.4 i S (EJ9)	90 ch	11.1995 > 02.2001
CIVIC (95-01) Hatchback (EJ9, EK1/3/4) - 1.6 i (EK1)	114 ch	11.1995 > 02.2001
LOGO (GA3) - 1.3	65 ch	03.1999 > 03.2002

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.