

DONNEES TECHNIQUES

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| Type de réseau de bord | pour véhicules 12V |
| Puissance nominale [kW] | 2 |
| Nombre de dents | 11T |
| Nombre de taraudages | 1 |
| Nombre de trous de fixation | 2 |

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrEURS

APPLICATIONS

| LEXUS | | |
|---|--------|-----------|
| IS (2006-) (_E2_) - 220d (ALE20) | 177 ch | 10.2005 > |
| TOYOTA | | |
| AVENSIS (03-08) 3/5 portes (T25) - 2.0 D-4D | 126 ch | 03.2006 > |
| AVENSIS (03-08) 3/5 portes (T25) - 2.2 D-4D | 150 ch | 10.2005 > |
| AVENSIS (03-08) 3/5 portes (T25) - 2.2 D-CAT | 177 ch | 07.2005 > |
| AVENSIS (03-08) 3 volumes (T25) - 2.0 D-4D | 126 ch | 03.2006 > |
| AVENSIS (03-08) 3 volumes (T25) - 2.2 D-4D | 150 ch | 10.2005 > |
| AVENSIS (03-08) 3 volumes (T25) - 2.2 D-CAT | 177 ch | 07.2005 > |
| AVENSIS (03-08) Break (T25) - 2.0 D-4D | 126 ch | 03.2006 > |
| AVENSIS (03-08) Break (T25) - 2.2 D-4D | 150 ch | 10.2005 > |
| AVENSIS (03-08) Break (T25) - 2.2 D-CAT | 177 ch | 07.2005 > |
| COROLLA Verso (04-09) (ZER_, ZZE_) - 2.2 D-4D | 136 ch | 10.2005 > |
| | 177 ch | 10.2005 > |

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.