

## DONNEES TECHNIQUES

Type de réseau de bord	<b>pour véhicules 12V</b>
Puissance nominale [kW]	<b>1.9</b>
Nombre de dents	<b>9T</b>
Direction de rotation	<b>rotation CW</b>
Réducteur	<b>Avec réducteur (G/R) intégré</b>
Connectique	<b>SOL18</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

**BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrageurs**

## APPLICATIONS

<b>TOYOTA</b>		
AURIS (06-12) (_R/ZE15_) - 1.6	132 ch	05.2009 >
AURIS (06-12) (_R/ZE15_) - 1.6 VVTi	124 ch	03.2007 >
AVENSIS (2008-) 3 volumes (T27) - 1.6	132 ch	02.2009 >
AVENSIS (2008-) 3 volumes (T27) - 1.8	147 ch	02.2009 >
AVENSIS (2008-) 3 volumes (T27) - 2.0	152 ch	02.2009 >
AVENSIS (2008-) Break (T27) - 1.6	132 ch	02.2009 >
AVENSIS (2008-) Break (T27) - 1.8	147 ch	02.2009 >
AVENSIS (2008-) Break (T27) - 2.0	152 ch	02.2009 >
COROLLA (13-18) 3/5 portes (E17_, E18_) - 1.6	132 ch	10.2012 >
COROLLA (13-18) ALTIS A trois volumes (E17_, E18_) - 1.6	132 ch	06.2013 >
VERSO (_ZGR2_) - 1.6	132 ch	04.2009 >
VERSO (_ZGR2_) - 1.8	147 ch	04.2009 >
YARIS (05-11) (_P9) - 1.8 VVTi	133 ch	01.2007 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.