


DONNEES TECHNIQUES

Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Puissance nominale [kW]	2.5
Nombre de dents	11T
Direction de rotation	rotation CW
Réducteur	Avec réducteur (G/R) intégré
Nombre de taraudages	2
Nombre de trous de fixation	2
Connectique	SOL42

PHOTOS




DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrageurs

APPLICATIONS

DAIHATSU		
ROCKY Hard Top (F7, F8) - 2.8 D	73 ch	02.1985 >
ROCKY Hard Top (F7, F8) - 2.8 TD	98 ch	05.1993 >
	102 ch	09.1991 >
ROCKY Soft Top (F7, F8) - 2.8 D	73 ch	02.1985 >
ROCKY Soft Top (F7, F8) - 2.8 TD	102 ch	09.1991 >
TREVIS - 1.0	58 ch	06.2006 >
WILDCAT/ROCKY (F70) - 2.8 D	73 ch	02.1985 > 03.1987
WILDCAT/ROCKY (F70) - 2.8 TD	88 ch	09.1985 > 04.1987
WILDCAT/ROCKY (F75) - 2.8 D	73 ch	02.1985 > 03.1987
WILDCAT/ROCKY (F75) - 2.8 TD	88 ch	09.1985 > 04.1987

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.