


DONNEES TECHNIQUES

Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Puissance nominale [kW]	1.7
Nombre de dents	11T
Direction de rotation	rotation CCW
Réducteur	Avec réducteur (G/R) intégré
Nombre de trous de fixation	2
Connectique	SOL34

PHOTOS




DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/demarrageurs

APPLICATIONS

LAND ROVER		
FREELANDER (97-06) (LN) - 1.8 16V	117 ch	11.2000 >
FREELANDER (97-06) (LN) - 2.0 DI	98 ch	02.1998 > 11.2000
FREELANDER (97-06) (LN) Soft Top - 2.0 DI	98 ch	02.1998 >
ROVER		
200 Hatchback (XW) - 218 TD	88 ch	09.1991 > 10.1995
400 (XW) - 418 D	67 ch	09.1991 > 04.1995
400 (XW) - 418 TD	88 ch	09.1991 > 04.1995
400 Tourer (XW) - 1.8 TD	88 ch	09.1993 > 11.1998
MAESTRO - 2.0 D	60 ch	09.1990 > 10.1992
MAESTRO - 2.0 TD	82 ch	09.1990 > 01.1995
MONTEGO Break (XE) - 2.0 Turbo-D	82 ch	01.1993 > 12.1993

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.