


## DONNEES TECHNIQUES

Type de réseau de bord	<b>pour véhicules 24V</b>
Puissance nominale [kW]	<b>4.5</b>
Nombre de dents	<b>12T</b>
Direction de rotation	<b>rotation CW</b>
Réducteur	<b>Avec réducteur (G/R) intégré</b>
Nombre de trous de fixation	<b>2</b>
Connectique	<b>SOL42</b>

## PHOTOS




## DOCUMENTS

**BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrleurs**

## APPLICATIONS

<b>TOYOTA</b>		
LAND CRUISER 70 (1984-) (J7_) - 4.2 TD (HZJ7__V)	131 ch	01.1990 >
LAND CRUISER 70 (90-96) Hardtop (J7_) - 4.2 D Allroad	167 ch	01.1990 > 05.1996
LAND CRUISER 80 (89-97) (J8_) - 4.2 D (HZJ80_)	135 ch	01.1990 > 12.1997
LAND CRUISER 80 (89-97) (J8_) - 4.2 TD (HDJ80)	160 ch	10.1992 > 12.1997
	167 ch	01.1990 > 12.1997

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.