


DONNEES TECHNIQUES

| | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Type de réseau de bord | pour véhicules 12V |
| Puissance nominale [kW] | 1.2 |
| Nombre de dents | 9T |
| Direction de rotation | rotation CW |
| Réducteur | Avec réducteur (G/R) intégré |
| Nombre de trous de fixation | 2 |
| Connectique | SOL107 |

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrageurs

APPLICATIONS

| HONDA | | |
|---|--------|-------------------|
| CIVIC (92-95) (EG, EH) - 1.6 16V Vtec (EH9) | 125 ch | 10.1991 > 11.1995 |
| CIVIC (92-95) Coupe (EJ) - 1.6 i Vtec (EJ1) | 125 ch | 01.1994 > 03.1996 |
| CIVIC (92-95) Hatchback (EG) - 1.6 16V Vtec (EG5) | 125 ch | 10.1991 > 11.1995 |
| CR-X (92-98) (EH, EG) - 1.6 ESi (EH6) | 125 ch | 03.1992 > 12.1998 |

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.