


DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	105
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	PVR6
Pince	M6 B+
Connectique	PLUG310

PHOTOS



PL I S

Bornes	
I	Ignition (+)
L	Lamp
P	Stator
S	Sense (+)

DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

PONTIAC

BONNEVILLE - 3.8 V6

166 ch

09.1986 >

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.