

## DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	<b>55</b>
Type de réseau de bord	<b>pour véhicules 12V</b>
Type de poulie	<b>V</b>
Pince	<b>M5 B+</b>
Connectique	<b>PLUG192</b>

## PHOTOS



Bornes	
L	Trio (Lamp)
R	Ignition (+)

## DOCUMENTS

**BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs**

## APPLICATIONS

<b>YANMAR MARINE</b>		
2 - GM 20		
2 - GM 20-F		
3 - GM 30		
3 - GM 30-F		
3 - JH 2-TE		
3 - JH 3-BE		
3 - JH 3-E		
4 - JH 2-DTBE		
4 - JH 2-DTE		
4 - JH 2-E		
4 - JH 2-HTE		
4 - JH 2M-E		
4 - JH 2-TE		
4 - JH 2-VTE		
4 - JH 3-E		
4 - JH-DTBE		
4 - JH-DTE		
4 - JH-DTXE		
4 - JH-E		
4 - JH-HTE		
4 - JH-HTXE		
4 - JH-TE		
4 - JH-TXE		
4 - JH-XE		
4 - JM		
4 - JM-T		
4 - LH-DTE		
4 - LH-HTE		
4 - LH-TE		

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.