



PL Odkręcić wkręty mocujące elementu maskownicy podszybia

GB Loosen the screws, which hold the screen under the windshield

RUS Вывернуть болты, крепящие декоративные элементы подстекольника

F Dévisser l'élément du capot de la recette à tiroir

D Die Befestigungsschrauben der Verkleidung unter der Frontscheibe lösen




PL Odkręcić wkręty mocujące osłony modułów elektrycznych

GB Undo the screws that hold covers of the electrical modules

RUS Вывернуть болты, крепящие планки электрических модулов

F Dévisser la protection des modules électriques

D Die Befestigungsschrauben der Elektromodule lösen




PL Odkręcić wkręty mocujące pokrywy komory filtra

GB Loosen the screws that hold the cover it self

RUS Вывернуть болты, крепящие крышки камеры фильтра

F Dévisser le couvercle de la chambre du filtre

D Die Befestigungsschrauben des Filterteildeckels lösen




PL Wyciągnąć filtr z ramką

GB Take the filter out together with the frame

RUS Вытащить фильтр с рамкой

F Sortir le filtre avec son cadre

D Den Filterkörper zusammen mit dem Halterungsrahmen herausnehmen



PL Wyciągnąć filtr z ramki, zamontować nowy, wykonać powyższe czynności w kolejności odwrotnej

GB Remove the filter from the frame, put in the new one and perform the previous actions in the opposite order

RUS Вынуть фильтр из рамки, смонтировать новый, проделать вышеописанные действия в обратной очередности

F Sortir le filtre de son cadre, y placer un nouveau et réaliser les opérations énumérées ci-dessus dans l'ordre inverse

D Den Filter aus dem Halterungsrahmen herausnehmen, ersetzen, die einzelnen Arbeitsschritte in umgekehrter Reihenfolge durchführen