




8 058335 306696


0030129300

Audi A3 2003 -> 2012

O.E. ref. 8P4839461A
8P4839461B



O.E. ref. 8P4839462A
8P4839462B



(O.E.)



(*)



Accessori in dotazione per il montaggio - Supplied accessories for mounting - Accessoires fournis pour le montage - Montagezubehör enthalte - Se suministran componentes para el montaje - Acessórios de montagem - Εξαρτήματα για εγκατάσταση - Załączone akcesoria do montażu



- Si raccomanda di non togliere la fascetta di tenuta del tamburo fino all'accoppiamento con il motore al fine di evitare possibile scarrucolamento del cavo in fase di montaggio -

-It is recommended not to remove the PVC gear clamp until mating with the engine in order to avoid possible unroll of the cable during assembly

-Il est recommandé de ne pas enlever le collier maintenant l'engrenage jusqu'à ce que l'accouplement avec le moteur afin d'éviter tout risque de dérouler les câbles durant l'assemblage


-Es wird empfohlen, die Plastiksicherung (Kabelbinder) vom Antrieb erst zu entfernen, wenn der Antrieb mit dem Motor verbunden ist, so wird ein abrollen des Kabels verhindert

-ATENCIÓN: Se recomienda no eliminar la banda de PVC hasta el acoplamiento con el motor con el fin de evitar posibles de desenrollado del cable durante el montaje

- Recomenda: se que não se retire a abraçadeira PVC até à copulação com o motor de modo a evitar o possível desenrolar do cabo durante a montagem

Συνιστάται να μην αφαιρείτε το πλαστικό κολάρο μέχρι να το συνδέσετε με τον κινητήρα για να αποφύγετε πιθανό ξετύλιγμα του καλωδίου κατά την διαδικασία την συνδεσμολογίας.

-Nie zalecamy usuwania opaski rolki przed montażem silniczka aby uniknąć



I ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

- 1) Smontare il pannello dalla portiera. Rimuovere dalla porta il telaio completo di vetro e alzacristallo
 - 2) Fissare l'azaracristallo nel punto A
 - 3) Far scendere il vetro nella piastra cristallo e bloccarlo nei punti P1 e P2
 - 4) Rimontare il pannello in portiera. Fissare l'azaracristallo nel punto B. Utilizzare la vite fornita
 - 5) Fissare il motore dalla parte opposta del pannello. Fissare il motore nei punti C-D-E. Utilizzare le viti fornite
 - 6) Eseguire i collegamenti elettrici
- ATTENZIONE! Dopo che il ricambio dell'azaracristallo è stato installato, la chiusura ed apertura automatica NON FUNZIONA.
Per ripristinare tale funzione utilizzare le istruzioni del manuale d'uso vettura
Per garantire il buon funzionamento dell'azaracristallo accertarsi che le canaline laterali in gomma siano ben posizionate, pulite ed in buone condizioni*

GB HOW TO FIX IT

- 1) Remove the panel from the door. Remove from the door the frame with glass and window lifter
- 2) Secure the window lifter at position A
- 3) Lower the window into the window plate and block it into positions P1 and P2
- 4) Re-mount the panel into the door. Secure the window lifter at position B. Using the screw supplied
- 5) Fix the motor from the opposite side of the panel. Fix the motor into positions C-D-E. Using the screws supplied
- 6) Wire as per wiring diagram

PLEASE NOTE! To re-establish the auto function on the replacement regulator, turn the ignition on and operate the windowswitch to close the window

To ensure the window regulator works properly, check the side rubber window channels are properly positioned, clean and in good condition

F INSTRUCTIONS POUR LE MONTAGE

- 1) Demontez le panneau dans la porte. Déplacer le chassis de la porte avec glace et lève-vitre
- 2) Fixer le lève-vitre aux point A
- 3) Faire descendre la vitre sur le support de la vitre et le bloquer sur les point P1 et P2
- 4) Remonter le panneau dans la porte. Fixer le lève-vitre aux point B. En utilisant la vis fourni
- 5) Fixer le moteur sur le côté opposé du panneau. Fixer le moteur sur les points C-D-E. En utilisant les vis fournies
- 6) Effectuer les liaisons électriques

ATTENTION! Apres avoir pose la piece de rechange, la fermeture et l'ouverture automatique ne fonctionnent pas.

Pour retablir cette fonction veuillez suivre le manuel d'usage de la voiture

Pour garantir le bon fonctionnement du lève-vitre , s'assurer que les joints latéraux en caoutchouc sont bien positionnés, propres et en bon état



D EINBAUANLEITUNG

- 1) Entfernen Sie die Türverkleidung. Demontieren Sie aus der Tür den Rahmen mit der Scheibe und den Fensterheber
 - 2) Fixieren den elektrischen Fensterheber an den Punkten A
 - 3) Lassen Sie die Scheibe in die Halterung herab und blockieren diese in den Positionen P1 und P2
 - 4) Montieren Sie die Türverkleidung wieder. Fixieren den elektrischen Fensterheber an den Punkten B. Benutzen Sie die beigefügten Schrauben
 - 5) Befestigen Sie den Motor an den Punkten C-D-E von der anderen Seite der Verkleidung. Benutzen Sie die beigefügten Schrauben
 - 6) Verkabeln Sie, wie im Schaltplan beschrieben
- VORSICHT!** Um dem neuen Motor die Automatikfunktion anzulernen, schalten Sie die Zündung ein und nutzen Sie den Schalter zum Schließen des Fensters
- Um sicher zu stellen, dass der Fensterheber ordnungsgemäß funktioniert, vergewissern Sie sich, dass die seitlichen Gummiführungen des Fensters richtig positioniert, sauber und in einem guten Zustand sind

ES INSTRUCCIONES DE MONTAJE

- 1) Desmontar el panel de la puerta. Desmontar del marco de la puerta el panel con el elevalunas
 - 2) Fijar el elevalunas en el punto A
 - 3) Bajar el cristal hacia los soportes del elevalunas y fijarlo en los puntos P1 y P2
 - 4) Volver a montar el panel dentro de la puerta. Fijar el elevalunas en el punto B. Utilizar los tornillo suministrado
 - 5) Fijar el motor desde el lado contrario del panel. Fijar el motor en los puntos C-D-E. Utilizar los tornillos suministrados
 - 6) Enchufar las conexiones electricas
- NOTA: Despues de sustituir el elevalunas, se habrá perdido la función confort. Para reestablecerla siga el manual de instrucciones.*
- Para garantizar el buen funcionamiento del elevalunas asegurarse que los canales laterales están bien posicionados y la goma limpia y en buenas condiciones

P INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

- 1) Retire o painel de porta. Retire a porta juntamente com o elevador e o vidro
- 2) Fixe o elevador nos pontos A
- 3) Baixe o vidro para dentro da placa e bloquie-o nos pontos P1 e P2
- 4) Monte novamente o painel na porta. Fixe o elevador nos pontos B. Utilize os parafuso fornecido
- 5) Fixe o motor do lado oposto do painel. Fixe o motor nos pontos C-D-E. Utilize os parafusos fornecidos
- 6) Conectar os fios conforme diagrama

ATENÇÃO! Para restabelecer a função automática no elevador novo, ligue a ignição e feche o vidro utilizando o botão Para assegurar o correcto funcionamento do elevador, certifique-se que os canais laterais de borracha do vidro estejam correctamente posicionados, limpos e em boas condições

GR ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

- 1) Αφαιρέστε την ταπετσαρία από την πόρτα. Αφαιρέστε από την πόρτα το πλαίσιο με το γυαλί και τον γρύλλο
- 2) ασφαλίστε τον μέσα στις τρύπες στα σημεία Α
- 3) Χαμηλώστε το παράθυρο μέσα στην πλάκα παραθύρου και μπλοκάρετε το στις θέσεις P1 και P2
- 4) Επαναποθετήστε το πάνελ μέσα στην πόρτα. ασφαλίστε τον μέσα στις τρύπες στα σημεία B. χρησιμοποιώντας τις βίδες που σας παρέχουμε
- 5) Στερεώστε το μοτέρ από την ανάποδη πλευρά του πλαισίου. Στερεώστε το μοτέρ στις θέσεις C-D-E. χρησιμοποιώντας τις βίδες που σας παρέχουμε
- 6) Κάντε όλες τις ηλεκτρικές συνδέσεις βάση του σχεδίου

ΠΡΟΣΟΧΗ! Για να εγκαταστήσετε ξανά την αυτόματη λειτουργία στον γρύλλο που έχετε αντικαταστήσει, ανοίξτε τον διακόπητη της μηχανής και πατήστε τον διακόπητη για να κλείσετε το παράθυρο.

Για να είστε σίγουροι ότι ο γρύλλος δουλεύει σωστά, κάντε έναν έλεγχο ότι οι τσιμούχες του παραθύρου είναι σωστά τοποθετημένες, καθαρές και σε καλή κατάσταση.

PL INSTRUKCJA MONTAŻU

- 1) Usuń panel z drzwi. Zdemontuj z drzwi ramkę z szybą i podnośnikiem szyby
- 2) Zablokuj go w otworach w miejscach A
- 3) Opuść szybę na prowadnicę szyby i zablokuj ją w pozycji P1 i P2
- 4) Zamontuj panel na drzwiach. Zablokuj go w otworach w miejscach B. Użyj dołączonych śrub
- 5) Przymocuj silniczek z drugiej strony płytki. Przymocuj silniczek w miejscach C-D-E. Użyj dołączonych śrub
- 6) Podłącz przewody zgodnie ze schematem

UWAGA! Po wymianie podnośnika szyby funkcje automatycznego otwierania i zamykania nie działają.

Należy je zaprogramować zgodnie z instrukcją obsługi pojazdu.

Aby zapewnić właściwą pracę podnośnika szyby sprawdź czy boczne prowadnice gumowe są prawidłowo umiejscowione, czyste oraz w dobrym stanie.