




8 058335 308072

## Audi A4 2007 > 2015


(\*) SOLO MECCANISMO - NO MOTORE  
MECHANISM ONLY - NO MOTOR  
MÉCANISME - PAS DE MOTEUR  
FENSTERHEBERMECHANISMUS - OHNE MOTOR  
SOLO MECANISMO  
APENAS O MECANISMO

MECHANIZM BEZ SILNICZKA

O.E. ref. 8K0839461A




O.E. ref. 8K0839462A



(O.E.)




(\*)



Accessori in dotazione per il montaggio - Supplied accessories for mounting - Accessoires fournis pour le montage - Montagezubehör enthalte - Se suministran componentes para el montaje - Acessórios de montagem - Εξαρτήματα για εγκατάσταση - Zařízení akcesoria do monta u

UTILIZZARE I COMPONENTI ORIGINALI - USE THE ORIGINAL COMPONENTS - UTILISER LES COMPOSANTS D'ORIGINE - BENUTZEN SIE DIE ORIGINAL KOMPONENTEN - UTILIZAR LOS COMPONENTES ORIGINALES - UTILIZE OS COMPONENTES ORIGINAIS - ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΑ ΓΝΗΣΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - UŻYJ CZĘŚCI ORYGINALNYCH



### I ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

- 1) Smontare il motore originale dall'alzacristallo da sostituire e rimontarlo sull'alzacristallo nuovo (utilizzare le viti fornite)
  - 2) Introdurre l'alzacristallo elettrico in portiera e fissarlo nei punti A - B
  - 3) Fissare il motore nei punti C-D-E
  - 4) Far scendere il vetro nella piastra cristallo e bloccarlo nei punti P1 e P2 (\*)
  - 5) Eseguire i collegamenti elettrici
- ATTENZIONE!** Dopo che il ricambio dell'alzacristallo è stato installato, la chiusura ed apertura automatica NON FUNZIONA.  
 Per ripristinare tale funzione utilizzare le istruzioni del manuale d'uso vettura  
Per garantire il buon funzionamento dell'alzacristallo accertarsi che le canaline laterali in gomma siano ben posizionate, pulite ed in buone condizioni

### GB HOW TO FIX IT

- 1) Remove the original motor from the window regulator to replace and re-mount it on the new one (using the screws supplied)
  - 2) Insert the electric window regulator into the door and secure it into the holes at positions A - B
  - 3) Fix the motor into positions C-D-E
  - 4) Lower the window into the window plate and block it into positions P1 and P2 (\*)
  - 5) Wire as per wiring diagram
- PLEASE NOTE!** To re-establish the auto function on the replacement regulator, turn the ignition on and operate the windowswitch to close the window  
To ensure the window regulator works properly, check the side rubber window channels are properly positioned, clean and in good condition

### F INSTRUCTIONS POUR LE MONTAGE

- 1) Demontez le moteur d'origine du leve-vitre à remplacer et le remontez sur le leve-vitre nouveau (en utilisant les vis fournies)
  - 2) Inserer le leve-vitre électrique et le fixer avec les vis A - B
  - 3) Fixer le moteur sur les points C-D-E
  - 4) Faire descendre la vitre sur le support de la vitre et le bloquer sur les point P1 et P2 (\*)
  - 5) Effectuer les liaisons électriques
- ATTENTION!** Après avoir posé la pièce de rechange, la fermeture et l'ouverture automatique ne fonctionnent pas.  
 Pour retablir cette fonction veuillez suivre le manuel d'utilisation de la voiture  
Pour garantir le bon fonctionnement du lève-vitre, s'assurer que les joints latéraux en caoutchouc sont bien positionnés, propres et en bon état



### D EINBAUANLEITUNG

- 1) Demontieren Sie den Motor vom Fensterheber, um diesen auf den neuen Fensterheber zu montieren (Benutzen Sie die beigefügten Schrauben)
- 2) Setzen Sie den elektrischen Fensterheber in die Tür und fixieren diesen an den Punkten A - B
- 3) Befestigen Sie den Motor an den Punkten C-D-E
- 4) Lassen Sie die Scheibe in die Halterung herab und blockieren diese in den Positionen P1 und P2 (\*)
- 5) Verkabeln Sie, wie im Schaltplan beschrieben

*VORSICHT! Um dem neuen Motor die Automatikfunktion anzulernen, schalten Sie die Zündung ein und nutzen Sie den Schalter zum Schließen des Fensters*

Um sicher zu stellen, dass der Fensterheber ordnungsgemäß funktioniert, vergewissern Sie sich, dass die seitlichen Gummiführungen des Fensters richtig positioniert, sauber und in einem guten Zustand sind

### ES INSTRUCCIONES DE MONTAJE

- 1) Desmontar el motor original del elevalunas a reemplazar y montarlo sobre el nuevo (utilizar los tornillos suministrados)
- 2) Introducir el elevalunas electrico en la puerta y fijarlo en los puntos A - B
- 3) Fijar el motor en los puntos C-D-E
- 4) Bajar el cristal hacia los soportes del elevalunas y fijarlo en los puntos P1 y P2 (\*)
- 5) Enchufar las conexiones electricas

*NOTA: Despues de sustituir el elevalunas, se habrá perdido la función confort. Para reestablecerla siga el manual de instrucciones.*

Para garantizar el buen funcionamiento del elevalunas asegurarse que los canales laterales están bien posicionados y la goma limpia y en buenas condiciones

### P INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

- 1) Retire o motor original do elevador a substituir e aplique-o no novo (Utilize os parafusos fornecidos)
- 2) Coloque o elevador na porta e fixe-o nos pontos A - B
- 3) Fixe o motor nos pontos C-D-E
- 4) Baixe o vidro para dentro da placa e bloqueia-o nos pontos P1 e P2 (\*)
- 5) Conectar os fios conforme diagrama

*ATENÇÃO! Para restabelecer a função automática no elevador novo, ligue a ignição e feche o vidro utilizando o botão Para assegurar o correcto funcionamento do elevador, certifique-se que os canais laterais de borracha do vidro estejam correctamente posicionados, limpos e em boas condições*

### GR ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

- |    |                |
|----|----------------|
| 1) | (              |
| 2) | )              |
| 3) | C-D-E          |
| 4) | P1      P2 (*) |
| 5) | !              |
- 
- 

### PL INSTRUKCJA MONTAŻU

- 1) Zdemontuj oryginalny silniczek z wymienianego podno nika szyby i zamontuj go na nowym podno niku (u yj doj czonych rub)
- 2) Umie elektryczny podno nika szyby na drzwiach i zablokuj go w otworach w miejscach A - B
- 3) Przymocuj silniczek w miejscach C-D-E
- 4) Opu szyb na prowadnic szyby i zablokuj j w pozycji P1 i P2 (\*)
- 5) Pody cz przewody zgodnie ze schematem

*UWAGA! Po wymianie podno nika szyby funkcje automatycznego otwierania i zamykania nie dziajaj .*

*Nale y je zaprogramowa zgodnie z instrukcj obsjugi pojazdu.*

Aby zapewni wja ciw prac podno nika szyby sprawd czy boczne prowadnice gumowe s prawidjowo umiejscowione, czyste oraz w dobrym stanie.