

## DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	<b>515</b>
	<b>pour véhicule sans système antiblochage</b>
Ø des trous de fixation [mm]	<b>8</b>
Nombre de trous de fixation	<b>6</b>
Ø bol CR [mm]	<b>100</b>
Ø bol CB [mm]	<b>100</b>

## PHOTOS




## DOCUMENTS

- BT-100** Conseils de montage des cardans
- BT-104** Soufflets et Triaxes FIAT
- BT-105** Soufflets et Triaxes SEAT
- BT-131** Refus des carcasses transmissions

## APPLICATIONS

<b>FORD</b>		
CONSUL (GGFL) - 1700	65 ch	01.1972 > 12.1975
	75 ch	01.1972 > 12.1975
CONSUL (GGFL) - 2000	90 ch	09.1974 > 12.1975
	99 ch	01.1972 > 12.1975
CONSUL (GGFL) - 2300	108 ch	01.1972 > 12.1975
CONSUL Coupe (GGCL) - 1700	65 ch	01.1972 > 12.1975
	75 ch	01.1972 > 12.1975
CONSUL Coupe (GGCL) - 2000	99 ch	01.1972 > 12.1975
CONSUL Coupe (GGCL) - 2300	108 ch	01.1972 > 12.1975
CONSUL Turnier (GGNL) - 1700	65 ch	01.1972 > 12.1975
	75 ch	01.1972 > 12.1975
CONSUL Turnier (GGNL) - 2000	99 ch	01.1972 > 12.1975
CONSUL Turnier (GGNL) - 2300	108 ch	01.1972 > 12.1975
GRANADA (72-77) (GGTL, GGFL) - 1.7	65 ch	03.1972 > 02.1975
	70 ch	12.1974 > 08.1977
	75 ch	03.1972 > 02.1975
GRANADA (72-77) (GGTL, GGFL) - 2.0	87 ch	01.1976 > 08.1977
	90 ch	01.1975 > 08.1977

<b>FORD</b>		
(suite) GRANADA (72-77) (GGTL, GGFL) - 2.0	95 ch	01.1976 > 07.1977
	99 ch	01.1975 > 12.1975
GRANADA (72-77) (GGTL, GGFL) - 2.3	108 ch	01.1975 > 08.1977
	108 ch	01.1972 > 02.1976
GRANADA (72-77) Break (GGNL) - 1.7	65 ch	03.1972 > 02.1975
	70 ch	12.1974 > 08.1977
GRANADA (72-77) Break (GGNL) - 2.0	90 ch	01.1975 > 08.1977
	95 ch	01.1976 > 07.1977
	99 ch	01.1975 > 12.1975
GRANADA (72-77) Break (GGNL) - 2.3	108 ch	01.1972 > 02.1976
GRANADA (72-77) Break (GGNL) - 2.5	120 ch	01.1972 > 02.1976
GRANADA (72-77) Coupe (GGCL) - 1.7	65 ch	03.1972 > 02.1975
GRANADA (72-77) Coupe (GGCL) - 2.0	99 ch	03.1972 > 02.1975
GRANADA (72-77) Coupe (GGCL) - 2.3	108 ch	01.1972 > 02.1976
GRANADA (77-85) (GU) - 1.6	75 ch	07.1981 > 08.1985
GRANADA (77-85) (GU) - 1.7	70 ch	08.1977 > 05.1982
	73 ch	08.1977 > 07.1981
GRANADA (77-85) (GU) - 1.9 D	54 ch	08.1977 > 08.1982
GRANADA (77-85) (GU) - 2.0	87 ch	08.1977 > 07.1979
	90 ch	08.1977 > 08.1985
	101 ch	08.1979 > 08.1985
	105 ch	08.1981 > 08.1985
GRANADA (77-85) (GU) - 2.1 D	63 ch	08.1977 > 08.1982
GRANADA (77-85) (GU) - 2.3	107 ch	08.1977 > 06.1979
	112 ch	06.1981 > 08.1985
	114 ch	06.1979 > 08.1985
GRANADA (77-85) (GU) - 2.5 D	69 ch	08.1982 > 08.1985
GRANADA (77-85) (GU) - 2.8	132 ch	06.1981 > 08.1985
	135 ch	08.1977 > 08.1985
GRANADA (77-85) (GU) - 2.8 i	147 ch	08.1977 > 08.1985
	150 ch	10.1982 > 08.1985
	160 ch	08.1977 > 08.1981
GRANADA (77-85) Break (GNU) - 1.7	74 ch	08.1977 > 07.1981
GRANADA (77-85) Break (GNU) - 2.0	87 ch	08.1977 > 07.1979
	90 ch	08.1977 > 06.1985
	101 ch	08.1979 > 08.1985
	105 ch	08.1981 > 08.1985
GRANADA (77-85) Break (GNU) - 2.3	107 ch	08.1977 > 06.1979
	111 ch	06.1981 > 06.1985
	114 ch	06.1979 > 08.1985
GRANADA (77-85) Break (GNU) - 2.5 D	69 ch	08.1982 > 08.1985
GRANADA (77-85) Break (GNU) - 2.8	132 ch	06.1981 > 08.1985
	135 ch	08.1977 > 08.1985
GRANADA (77-85) Break (GNU) - 2.8 i	147 ch	08.1977 > 08.1985
	150 ch	10.1982 > 08.1985
	160 ch	08.1977 > 08.1981

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.