

DE Spannungsbegrenzer, Bordnetz

Wenn die Lampe nicht funktioniert,
überprüfen und ändern Sie den Kabelanschluss.

EN Voltage limiter, electrical system

If Lamp doesn't work, check and change
cable Connection.

FR Limiteur de tension, réseau de bord

Si la lampe ne fonctionne pas, vérifiez et changez
la connexion du câble.

