


DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	VNT (Géométrie Variable)
Commande	pneumatique avec capteur
Restriction du fabricant	TOYOTA
Type de turbo	Simple
Accessoires	sans joints

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-183 Instructions de montage turbos (AST)

APPLICATIONS

TOYOTA		
LAND CRUISER 90 (95-02) (J9_) - 3.0 D-4D	163 ch	10.2000 >
LAND CRUISER 120 (02-09) (J12_) - 3.0 D-4D (KDJ120)	163 ch	01.2003 >
	166 ch	08.2004 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.