

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	Wastegate
Commande	pneumatique
Restriction du fabricant	BW - KKK
Type de turbo	Simple
Norme gaz d'échappement	Euro 3
Accessoires	avec joints

PHOTOS




DOCUMENTS

BT-183 Instructions de montage turbos (AST)

APPLICATIONS

IVECO		
DAILY (00-06) - 2.3 29 L 10	95 ch	09.2002 >
DAILY (00-06) - 2.3 29 L 10 V	95 ch	09.2002 >
DAILY (00-06) - 2.3 29 L 12	116 ch	09.2002 >
DAILY (00-06) - 2.3 29 L 12 V	116 ch	09.2002 >
DAILY (00-06) - 2.3 35 S 10	95 ch	09.2002 >
DAILY (00-06) - 2.3 35 C/S 10 V	95 ch	09.2002 >
DAILY (00-06) - 2.3 35 C/S 12	116 ch	09.2002 >
DAILY (00-06) - 2.3 35 C/S 12 V	116 ch	09.2002 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.