

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	Wastegate
Commande	pneumatique
Restriction du fabricant	GARRETT
Type de turbo	Simple
Accessoires	sans joints

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-183 Instructions de montage turbos (AST)

APPLICATIONS

FORD		
ESCORT 91 Courrier (AVL) - 1.8 D	60 ch	07.1990 > 12.1994
ESCORT 95 Courrier (AVL) - 1.8 TD	90 ch	01.1995 >
ESCORT CLASSIC (AAL, ABL) - 1.8 TD	90 ch	10.1998 > 07.2000
ESCORT CLASSIC Turnier (ANL) - 1.8 TD	90 ch	02.1999 > 07.2000
ESCORT (92-95) (GAL) - 1.8 D	60 ch	09.1992 > 01.1995
ESCORT (92-95) (GAL) - 1.8 TD	90 ch	02.1993 > 01.1995
ESCORT (92-95) 3 volumes (GAL) - 1.8 D	60 ch	08.1993 > 01.1995
ESCORT (92-95) 3 volumes (GAL) - 1.8 TD	90 ch	08.1993 > 01.1995
ESCORT (92-95) Break (GAL) - 1.8 TD	90 ch	02.1993 > 01.1995
ESCORT (95-00) (GAL, AAL, ABL) - 1.8 D	60 ch	01.1995 > 12.1996
ESCORT (95-00) (GAL, AAL, ABL) - 1.8 TD	90 ch	01.1995 > 10.1998
ESCORT (95-00) 3 volumes (GAL, AFL) - 1.8 D	60 ch	01.1995 > 12.1996
ESCORT (95-00) 3 volumes (GAL, AFL) - 1.8 TD	90 ch	01.1995 > 10.1998
ESCORT (95-00) Cabriolet (ALL) - 1.8 TD	90 ch	09.1995 > 08.1998
ESCORT (95-00) Clipper (GAL, ANL) - 1.8 D	60 ch	01.1995 > 02.1999
ESCORT (95-00) Clipper (GAL, ANL) - 1.8 TD	90 ch	01.1995 > 02.1999
ORION (90-93) (GAL) - 1.8 TD	90 ch	03.1992 > 12.1993

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.