

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	VNT (Géométrie Variable)
Commande	pneumatique
Restriction du fabricant	IHI
Type de turbo	Simple
Accessoires	sans joints

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-183 Instructions de montage turbos (AST)

APPLICATIONS

TOYOTA		
AVENSIS (03-08) 3/5 portes (T25) - 2.2 D-4D	150 ch	10.2005 > 11.2009
AVENSIS (03-08) 3 volumes (T25) - 2.2 D-4D	150 ch	10.2005 > 11.2009
AVENSIS (03-08) Break (T25) - 2.2 D-4D	150 ch	10.2005 > 11.2009
COROLLA Verso (04-09) (ZER_, ZZE_) - 2.2 D-4D	136 ch	10.2005 >
RAV4 (05-12) (XA3_) - 2.2 D-4D	136 ch	03.2006 >
	150 ch	12.2008 >
	150 ch	12.2008 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.