


B.T. 49



INFORMATION IMPORTANTE



La lampe témoin de cet alternateur est relayée.

Très souvent, la lampe ne fonctionne pas car le relais est défectueux.