

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Type de pignon	Cannelé avec guide
Longueur du pignon [mm]	25
	Pignon Ø 19 mm
	Haut du distributeur carré

PHOTOS




DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

VOLVO		
240 (P242, P244) - 2.0	82 ch	08.1974 > 07.1976
	90 ch	08.1976 > 07.1979
240 (P242, P244) - 2.1	97 ch	08.1974 > 07.1975
	122 ch	08.1974 > 08.1978
240 Break (P245) - 2.0	82 ch	08.1974 > 07.1975
	90 ch	08.1976 > 01.1982
240 Break (P245) - 2.1	97 ch	08.1974 > 07.1975
	100 ch	08.1975 > 07.1980
	117 ch	01.1977 > 08.1978
	122 ch	08.1974 > 07.1979
260 (P262, P264) - 2.7	125 ch	08.1976 > 07.1982
	140 ch	08.1974 > 07.1980
260 Break (P265) - 2.7	125 ch	08.1975 > 07.1977
	140 ch	07.1975 > 07.1982
260 Coupe (P262) - 2.7	140 ch	08.1977 > 07.1978

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.