

DONNEES TECHNIQUES

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Fonctionnement | hydraulique |
| Pour fabricant | TRW |
| Longueur [mm] | 1190 |
| Fixation | 2 (Ø14mm) |
| Entraxe de fixation [mm] | 185 |
| Type de pignon | Cannelé |
| Nombre de tours du pignon | 3.7 |
| Longueur du pignon [mm] | 30 |
| Nombre de cannelures du pignon | 36 |
| Raccord d'entrée | F16x150 |
| Raccord de sortie | F16x150 |
| Filetage biellette (Essieu) | M14x150 |
| Type de capteur (non fourni) | Sans |

PHOTOS



DOCUMENTS

- BT-110** Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132** Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-174** Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

| KIA | | |
|------------------------------------|--------|-----------|
| SORENTO (02-09) (JC) - 2.4 | 139 ch | 08.2002 > |
| SORENTO (02-09) (JC) - 2.5 CRDi | 140 ch | 08.2002 > |
| | 163 ch | 05.2006 > |
| | 170 ch | 12.2006 > |
| SORENTO (02-09) (JC) - 3.3 V6 | 241 ch | 12.2006 > |
| | 248 ch | 11.2007 > |
| SORENTO (02-09) (JC) - 3.5 V6 | 194 ch | 08.2002 > |
| SORENTO (02-09) (JC) - 3.8 Allroad | 266 ch | 09.2006 > |

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.