

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement

**hydraulique**

## PHOTOS



## DOCUMENTS

**BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance**
**BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes**
**BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique**

## APPLICATIONS

### SUZUKI

LIANA (ER) - 1.3	90 ch	03.2002 >
LIANA (ER) - 1.4 DDiS	90 ch	03.2005 >
LIANA (ER) - 1.6	103 ch	03.2002 >
	106 ch	04.2002 >
	107 ch	01.2005 >
LIANA (ER) - 1.6 4WD	103 ch	03.2002 >
	106 ch	04.2002 >
	107 ch	01.2005 >
LIANA (ER) - 1.8 VVTi	125 ch	10.2001 >
LIANA (ER) - 2.3	155 ch	04.2004 >
LIANA Break (ER) - 1.3	90 ch	07.2001 >
LIANA Break (ER) - 1.4 DDiS	90 ch	03.2005 >
LIANA Break (ER) - 1.6	103 ch	07.2001 >
	106 ch	04.2002 >
	107 ch	01.2005 >
LIANA Break (ER) - 1.6 4WD	103 ch	07.2001 >
	106 ch	04.2002 >
	107 ch	01.2005 >
LIANA Break (ER) - 1.8	125 ch	10.2001 >

**⚠** Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.