

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement

hydraulique

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

MAZDA

MPV (99-06) (LW) - 2.0	120 ch	08.2000 > 07.2002
	122 ch	09.1999 > 08.2000
MPV (99-06) (LW) - 2.0 DI	136 ch	07.2002 >
MPV (99-06) (LW) - 2.3	141 ch	07.2002 >
MPV (99-06) (LW) - 2.5 V6	170 ch	09.1999 > 03.2002
MPV (99-06) (LW) - 3.0 V6	200 ch	03.2002 >

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.