


DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Type de capteur (non fourni)	Sans
	ATTENTION au clapet anti-retour (Voir BT142)

PHOTOS



DOCUMENTS

	BT-142 Clapet Anti-retour pour crémaillères
	BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
	BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
	BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

VOLVO		
S80 (2006) (AS) - 1.6 D DRIVe	109 ch	01.2010 >
S80 (2006) (AS) - 2.0 FlexFuel	146 ch	01.2008 >
S80 (2006) (AS) - 2.0 TDi	136 ch	02.2008 >
S80 (2006) (AS) - 2.4 D	163 ch	03.2006 >
	175 ch	
S80 (2006) (AS) - 2.4 D5	185 ch	03.2006 >
	205 ch	
S80 (2006) (AS) - 2.4 D5 AWD	185 ch	01.2007 >
	205 ch	
S80 (2006) (AS) - 2.5 T	200 ch	03.2006 >
S80 (2006) (AS) - 2.5 T AWD	200 ch	10.2006 >
S80 (2006) (AS) - 2.5 T FlexFuel	200 ch	05.2008 >
	231 ch	
S80 (2006) (AS) - 3.0 T6 AWD	286 ch	01.2007 >
S80 (2006) (AS) - 3.2	238 ch	03.2006 >
S80 (2006) (AS) - 3.2 AWD	238 ch	01.2007 >
S80 (2006) (AS) - 4.4 V8 AWD	316 ch	03.2006 >
S80 (2006) (AS) - T4	180 ch	10.2010 >
S80 (2006) (AS) - T5	241 ch	10.2010 >
S80 (2006) (AS) - T6	305 ch	10.2010 >