

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	<b>hydraulique</b>
Pour fabricant	<b>TRW</b>
Type de capteur (non fourni)	<b>Avec</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

<b>BT-110</b>	<b>Montage des crémaillères et pompes d'assistance</b>
<b>BT-132</b>	<b>Refus des carcasses crémaillères et pompes</b>
<b>BT-174</b>	<b>Rinçage du circuit Hydraulique</b>

## APPLICATIONS

<b>CHRYSLER</b>		
NEON (95-99) (PL) - 1.8 16V	116 ch	09.1997 > 08.1999
NEON (95-99) (PL) - 2.0	160 ch	10.1996 > 09.2000
NEON (95-99) (PL) - 2.0 16V	133 ch	05.1994 > 08.1999
	145 ch	06.1994 > 08.1999
	148 ch	04.1996 > 08.1999

**⚠** Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.