


DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement

hydraulique

Attention Point Zéro à 12H existe corps noir point Zéro à 3H

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance

BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes


BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

CHEVROLET

LACETTI - 1.4 16V	95 ch	03.2005 >
LACETTI - 1.6	109 ch	03.2005 >
LACETTI - 1.8	121 ch	08.2005 >
	122 ch	03.2005 >
LACETTI - 2.0 D	121 ch	01.2007 >
NUBIRA 3 volumes - 1.4	94 ch	01.2005 >
	95 ch	01.2006 >
NUBIRA 3 volumes - 1.5	106 ch	01.2005 >
NUBIRA 3 volumes - 1.6	109 ch	03.2005 >
NUBIRA 3 volumes - 1.8	121 ch	01.2006 >
	122 ch	03.2005 >
NUBIRA 3 volumes - 2.0	120 ch	01.2005 >
NUBIRA 3 volumes - 2.0 D	121 ch	01.2005 >
NUBIRA Break - 1.5	106 ch	01.2005 >
NUBIRA Break - 1.6	109 ch	03.2005 >
NUBIRA Break - 1.8	121 ch	08.2005 >
	122 ch	03.2005 >
NUBIRA Break - 2.0	120 ch	01.2005 >
NUBIRA Break - 2.0 D	121 ch	01.2007 >

DAEWOO		
LACETTI (2003-) 3/5 portes (KLAN) - 1.4	95 ch	02.2004 >
LACETTI (2003-) 3/5 portes (KLAN) - 1.6	109 ch	02.2004 >
LACETTI (2003-) 3/5 portes (KLAN) - 1.8	122 ch	02.2004 >
NUBIRA (03-08) 3 volumes (KLAN) - 1.4	94 ch	10.2003 > 12.2004
NUBIRA (03-08) 3 volumes (KLAN) - 1.6	109 ch	07.2003 >
NUBIRA (03-08) 3 volumes (KLAN) - 1.8	122 ch	07.2003 >
NUBIRA (03-08) Break (KLAN) - 1.6	109 ch	07.2003 >
NUBIRA (03-08) Break (KLAN) - 1.8	95 ch	06.2004 >
	122 ch	07.2003 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.