

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Type de pignon	Cannelé
Longueur du pignon [mm]	90

## PHOTOS



## DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

## APPLICATIONS

FORD		
SCORPIO (86-94) (GAE, GGE) - 1.8	90 ch	04.1985 > 02.1992
SCORPIO (86-94) (GAE, GGE) - 2.0	105 ch	04.1985 > 08.1989
	109 ch	11.1988 > 10.1992
SCORPIO (86-94) (GAE, GGE) - 2.0 i	100 ch	10.1985 > 12.1990
	115 ch	04.1985 > 02.1992
SCORPIO (86-94) (GAE, GGE) - 2.4 i	125 ch	10.1988 > 02.1992
	130 ch	09.1986 > 09.1988
SCORPIO (86-94) (GAE, GGE) - 2.4 i KAT	125 ch	10.1988 > 09.1994
SCORPIO (86-94) (GAE, GGE) - 2.5 D	69 ch	12.1985 > 05.1989
SCORPIO (86-94) (GAE, GGE) - 2.5 TD	92 ch	06.1988 > 05.1989
SCORPIO (86-94) (GAE, GGE) - 2.8 i	150 ch	04.1985 > 11.1986
SCORPIO (86-94) (GAE, GGE) - 2.9 i	145 ch	09.1986 > 05.1989
	150 ch	09.1986 > 05.1989
SCORPIO (86-94) (GAE, GGE) - 2.9 i KAT	145 ch	10.1987 > 05.1989
SCORPIO (86-94) 3 volumes (GGE) - 1.8	89 ch	01.1986 > 10.1988
SCORPIO (86-94) 3 volumes (GGE) - 2.4 i	125 ch	10.1988 > 05.1989
SCORPIO (86-94) 3 volumes (GGE) - 2.5 TD	92 ch	06.1988 > 05.1989
SCORPIO (86-94) 3 volumes (GGE) - 2.9 i	145 ch	09.1986 > 05.1989

**⚠** Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.