

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Type de pignon	Cannelé
Filetage biellette (Essieu)	Male

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

NISSAN		
BLUEBIRD (83-90) (U11) - 1.6	90 ch	12.1985 > 02.1990
BLUEBIRD (83-90) (U11) - 1.8	83 ch	03.1988 > 04.1990
	90 ch	11.1983 > 06.1988
BLUEBIRD (83-90) (U11) - 1.8 Turbo	135 ch	04.1984 > 05.1990
BLUEBIRD (83-90) (U11) - 2.0 D	58 ch	04.1984 > 01.1988
BLUEBIRD (83-90) (U11) - 2.0 i	105 ch	04.1984 > 01.1988
BLUEBIRD (83-90) (U11) - 2.0 LX	90 ch	12.1985 > 02.1990
BLUEBIRD (83-90) (U11) - 2.0 TD	84 ch	11.1983 > 12.1985
BLUEBIRD (83-90) Break (WU11) - 1.6	90 ch	12.1985 > 02.1990
BLUEBIRD (83-90) Break (WU11) - 1.8	83 ch	03.1988 > 04.1990
	90 ch	11.1983 > 04.1990
BLUEBIRD (83-90) Break (WU11) - 1.8 Turbo	135 ch	09.1984 > 04.1990
BLUEBIRD (83-90) Break (WU11) - 2.0	102 ch	04.1986 > 09.1990
BLUEBIRD (83-90) Break (WU11) - 2.0 D	58 ch	04.1984 > 01.1988
	67 ch	03.1986 > 12.1990
BLUEBIRD (83-90) Break (WU11) - 2.0 i	105 ch	04.1984 > 12.1990
	115 ch	09.1988 > 09.1990
BLUEBIRD (83-90) Break (WU11) - 2.0 LX	90 ch	12.1985 > 02.1990

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.