

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement

**hydraulique**

## PHOTOS



## DOCUMENTS

**BT-110** Montage des crémaillères et pompes d'assistance

**BT-132** Refus des carcasses crémaillères et pompes

**BT-174** Rinçage du circuit Hydraulique

## APPLICATIONS

<b>VOLVO</b>		
340-360 3 volumes (344) - 1.4	68 ch	08.1986 > 12.1988
	69 ch	08.1987 > 07.1988
	72 ch	08.1983 > 07.1986
340-360 3 volumes (344) - 1.6 Diesel	54 ch	08.1984 > 07.1991
340-360 3 volumes (344) - 1.7	80 ch	08.1985 > 07.1991
340-360 3 volumes (344) - 2.0	90 ch	08.1982 > 07.1984
	92 ch	08.1983 > 07.1984
	102 ch	08.1984 > 07.1990
	105 ch	08.1984 > 07.1987
	109 ch	08.1988 > 07.1989
	110 ch	08.1987 > 07.1988
	112 ch	08.1986 > 07.1988
	113 ch	08.1983 > 07.1984
	115 ch	08.1984 > 07.1986
	118 ch	08.1984 > 07.1986

**⚠** Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.