

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	<b>hydraulique</b>
Type de capteur (non fourni)	<b>Tube</b>
Livré avec	<b>sans biellettes de direction</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

<b>BT-110</b>	<b>Montage des crémaillères et pompes d'assistance</b>
<b>BT-132</b>	<b>Refus des carcasses crémaillères et pompes</b>
<b>BT-174</b>	<b>Rinçage du circuit Hydraulique</b>

## APPLICATIONS

<b>HONDA</b>		
LEGEND (85-90) (HS, KA) - 2.5 i (HS)	150 ch	01.1986 > 12.1987
	173 ch	02.1987 > 06.1988
LEGEND (85-90) (HS, KA) - 2.7 i 24V (KA4)	169 ch	01.1988 > 12.1990
LEGEND (85-90) Coupe (KA3) - 2.7 i 24V	169 ch	10.1987 > 12.1990
<b>ROVER</b>		
800 (XS) - 2.7	173 ch	10.1987 > 09.1988
800 (XS) - 827 SI/Sterling (XS)	177 ch	11.1988 > 12.1991
800 (XS) - 827 SI/Sterling (XS) KAT	169 ch	11.1988 > 02.1999
800 Coupe - 827 24V (RS)	169 ch	08.1992 > 02.1999
800 Hatchback (XS) - 2.5 Sterling	150 ch	10.1988 > 10.1991
800 Hatchback (XS) - 2.7	173 ch	10.1987 > 09.1988
800 Hatchback (XS) - 827 24V I/SI (RS) KAT	169 ch	01.1992 > 02.1999
800 Hatchback (XS) - 827 Vitesse (XS) KAT	169 ch	11.1988 > 12.1991
800 Hatchback (XS) - 827 Vitesse/SLI	177 ch	11.1988 > 12.1991

**⚠** Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.