

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	TRW
Longueur [mm]	1150
Fixation	Bride L.74mm Ø50mm
Type de pignon	Cannelé
Longueur du pignon [mm]	30
Raccord d'entrée	F16x150
Raccord de sortie	F16x150
Filetage biellette (Essieu)	M14x150
Type de capteur (non fourni)	Avec

PHOTOS



DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

MAZDA		
626 (88-92) (GD) - 1.6	82 ch	06.1987 > 05.1992
626 (88-92) (GD) - 1.8	88 ch	11.1987 > 05.1992
626 (88-92) (GD) - 2.0	90 ch	09.1987 > 10.1990
626 (88-92) (GD) - 2.0 12V	107 ch	09.1987 > 05.1992
626 (88-92) (GD) - 2.0 16V	140 ch	11.1987 > 05.1992
	148 ch	07.1987 > 09.1989
626 (88-92) (GD) - 2.0 D	60 ch	07.1987 > 07.1991
626 (88-92) (GD) - 2.2 12V	115 ch	11.1987 > 07.1991
626 (88-92) Break (GV) - 1.8	88 ch	01.1988 > 03.1992
626 (88-92) Break (GV) - 2.0	90 ch	10.1988 > 12.1993
626 (88-92) Break (GV) - 2.0 12V	110 ch	09.1987 > 01.1990
626 (88-92) Break (GV) - 2.0 16V	140 ch	01.1988 > 03.1992
626 (88-92) Break (GV) - 2.0 D	60 ch	09.1988 > 07.1991
	82 ch	11.1994 > 09.1997
626 (88-92) Break (GV) - 2.0 D Complex	75 ch	05.1993 > 12.1993
626 (88-92) Break (GV) - 2.0 GLX	117 ch	04.1992 > 02.1995
626 (88-92) Break (GV) - 2.0 i 16V	150 ch	11.1994 > 09.1997
626 (88-92) Break (GV) - 2.2 12V	115 ch	03.1989 > 12.1993
626 (88-92) Break (GV) - 2.2 12V 4WD	116 ch	05.1991 > 11.1992
626 (88-92) Coupe (GD) - 1.6	82 ch	06.1987 > 05.1992
626 (88-92) Coupe (GD) - 1.8	88 ch	09.1987 > 08.1991
626 (88-92) Coupe (GD) - 2.0	90 ch	09.1987 > 10.1990
626 (88-92) Coupe (GD) - 2.0 12V	107 ch	09.1987 > 12.1988
626 (88-92) Coupe (GD) - 2.0 16V	140 ch	12.1987 > 10.1990
	148 ch	06.1987 > 09.1989
626 (88-92) Coupe (GD) - 2.2 12V	115 ch	04.1988 > 12.1991
626 (88-92) Hatchback (GD) - 1.6	82 ch	06.1987 > 05.1992
626 (88-92) Hatchback (GD) - 1.8	88 ch	11.1987 > 05.1992
	94 ch	11.1987 > 05.1992
626 (88-92) Hatchback (GD) - 2.0	90 ch	09.1987 > 10.1990
626 (88-92) Hatchback (GD) - 2.0 4x4	150 ch	08.1989 > 07.1991
626 (88-92) Hatchback (GD) - 2.0 12V	107 ch	11.1987 > 05.1992
626 (88-92) Hatchback (GD) - 2.0 16V	140 ch	11.1987 > 10.1990
	148 ch	06.1987 > 08.1989
626 (88-92) Hatchback (GD) - 2.0 D	60 ch	07.1987 > 07.1991
626 (88-92) Hatchback (GD) - 2.2 12V	115 ch	06.1988 > 04.1992
626 (88-92) Hatchback (GD) - 2.2 12V 4WD	115 ch	11.1987 > 07.1990

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.