

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement

hydraulique

## PHOTOS



## DOCUMENTS

**BT-110** Montage des crémaillères et pompes d'assistance


**BT-132** Refus des carcasses crémaillères et pompes

**BT-174** Rinçage du circuit Hydraulique

## APPLICATIONS

<b>HONDA</b>		
CIVIC (88-91) 3 volumes (ED) - 1.3	75 ch	10.1987 > 12.1989
CIVIC (88-91) 3 volumes (ED) - 1.4 L (ED2)	90 ch	10.1987 > 12.1989
CIVIC (88-91) 3 volumes (ED) - 1.5	82 ch	01.1988 > 12.1989
CIVIC (88-91) 3 volumes (ED) - 1.5 i 16V	90 ch	10.1987 > 09.1991
	98 ch	10.1987 > 09.1991
CIVIC (88-91) 3 volumes (ED) - 1.5 i 16V (ED3)	94 ch	10.1987 > 09.1991
CIVIC (88-91) 3 volumes (ED) - 1.6	124 ch	01.1988 > 12.1989
CIVIC (88-91) 3 volumes (ED) - 1.6 4x4	124 ch	01.1989 > 12.1989
	150 ch	01.1988 > 12.1991
CIVIC (88-91) 3 volumes (ED) - 1.6 i 16V	130 ch	09.1987 > 09.1991
CIVIC (88-91) 3 volumes (ED) - 1.6 i 16V (ED4)	109 ch	11.1987 > 09.1991
	110 ch	10.1987 > 09.1991
CIVIC (88-91) 3 volumes (ED) - 1.6 i 16V 4x4	109 ch	10.1989 > 09.1991
CIVIC (88-91) Hatchback (EC, ED, EE) - 1.3 (EC8)	75 ch	10.1987 > 12.1989
CIVIC (88-91) Hatchback (EC, ED, EE) - 1.3 16 V (EC8) KAT	75 ch	09.1989 > 09.1991
CIVIC (88-91) Hatchback (EC, ED, EE) - 1.4 L (EC9)	90 ch	10.1987 > 12.1989
CIVIC (88-91) Hatchback (EC, ED, EE) - 1.5	82 ch	01.1988 > 12.1989
CIVIC (88-91) Hatchback (EC, ED, EE) - 1.5 i 16V	90 ch	10.1988 > 09.1991
	98 ch	10.1987 > 09.1991
CIVIC (88-91) Hatchback (EC, ED, EE) - 1.5 i 16V (ED6)	94 ch	10.1988 > 09.1991
CIVIC (88-91) Hatchback (EC, ED, EE) - 1.6 i 16V	130 ch	09.1987 > 09.1991
CIVIC (88-91) Hatchback (EC, ED, EE) - 1.6 i 16V (ED7)	109 ch	10.1987 > 09.1991
	110 ch	10.1987 > 09.1991
CIVIC (88-91) Hatchback (EC, ED, EE) - 1.6 i 16V Vtec (EE9)	150 ch	10.1989 > 09.1991

<b>HONDA</b>		
CIVIC (88-95) Shuttle (EE) - 1.4 i 16V (EE1)	90 ch	01.1988 > 12.1992
CIVIC (88-95) Shuttle (EE) - 1.5 i 16V (EE2)	94 ch	01.1988 > 11.1991
CIVIC (88-95) Shuttle (EE) - 1.5 i 16V 4WD	98 ch	01.1988 > 12.1989
CIVIC (88-95) Shuttle (EE) - 1.6 4x4	116 ch	01.1988 > 12.1992
CIVIC (88-95) Shuttle (EE) - 1.6 i 16V 4WD (EE4)	109 ch	01.1988 > 12.1989
	110 ch	01.1988 > 02.1995

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.