

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	TRW
Longueur [mm]	1470
Fixation	2 (Ø11mm)
Entraxe de fixation [mm]	100
Type de pignon	Cannelé
Longueur du pignon [mm]	40
Raccord d'entrée	F16x150
Raccord de sortie	F14x150
Filetage biellette (Essieu)	M16x150

PHOTOS




DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

IVECO		
DAILY (78-00) - 2.4 30-8	72 ch	01.1978 > 12.1989
	72 ch	01.1978 > 12.1989
DAILY (78-00) - 2.5 30-8	75 ch	01.1989 > 08.1998
	75 ch	01.1989 > 08.1998
	82 ch	01.1989 > 08.1998
	82 ch	01.1989 > 08.1998
	75 ch	01.1992 > 08.1998
	75 ch	01.1992 > 08.1998
	82 ch	01.1992 > 08.1998
	82 ch	01.1992 > 08.1998
DAILY (78-00) - 2.8 30-8	84 ch	09.1998 > 04.1999
	84 ch	09.1998 > 04.1999
	84 ch	09.1998 > 04.1999
DAILY (78-00) - 2.8 30-8 V	84 ch	09.1998 > 04.1999
DAILY (78-00) - 2.8 30-10	103 ch	01.1997 > 04.1999
	103 ch	01.1998 > 04.1999
DAILY (78-00) - 2.8 30-10 C	103 ch	01.1997 > 04.1999
	103 ch	01.1998 > 04.1999
DAILY (78-00) - 2.4 35-8	72 ch	01.1978 > 12.1989
	72 ch	01.1978 > 12.1989
DAILY (78-00) - 2.5 35-8	75 ch	01.1989 > 08.1998
	75 ch	01.1989 > 08.1998
	82 ch	01.1989 > 08.1998
	82 ch	01.1989 > 08.1998
	75 ch	01.1991 > 08.1998
	75 ch	01.1991 > 08.1998
	82 ch	01.1991 > 08.1998
	82 ch	01.1991 > 08.1998
DAILY (78-00) - 2.8 35-8	84 ch	09.1998 > 04.1999
	84 ch	09.1998 > 04.1999
DAILY (78-00) - 2.8 35-8 K	84 ch	09.1998 > 04.1999
DAILY (78-00) - 2.4 35-10	92 ch	01.1985 > 12.1989
	92 ch	01.1985 > 12.1989
DAILY (78-00) - 2.5 35-10	92 ch	01.1989 > 12.1996
	103 ch	01.1989 > 08.1998
	103 ch	01.1989 > 12.1996
	109 ch	01.1989 > 08.1998
	109 ch	01.1989 > 12.1996
	92 ch	09.1996 > 08.1998
DAILY (78-00) - 2.8 35-10	103 ch	01.1996 > 04.1999
	103 ch	01.1996 > 04.1999
DAILY (78-00) - 2.8 35-10 K	103 ch	01.1997 > 04.1999
DAILY (78-00) - 2.5 35-12	116 ch	01.1990 > 04.1996
	116 ch	01.1990 > 04.1996
DAILY (78-00) - 2.8 35-12	122 ch	05.1996 > 04.1999
DAILY (78-00) - 2.8 35-12 K	122 ch	09.1996 > 08.1998

IVECO		
DAILY (78-00) - 2.4 40-8	72 ch	01.1983 > 06.1989
DAILY (78-00) - 2.4 40-8 V	72 ch	01.1983 > 06.1989
DAILY (78-00) - 2.5 40-10	92 ch	01.1985 > 12.1989
DAILY (78-00) - 2.5 40-10 V	92 ch	01.1985 > 12.1989
	103 ch	01.1990 > 04.1996
DAILY (78-00) - 2.8 40-10	103 ch	01.1997 > 04.1999
DAILY (78-00) - 2.8 40-10 W	103 ch	01.1997 > 04.1999
DAILY (78-00) - 2.5 40-12	116 ch	10.1990 > 04.1996
DAILY (78-00) - 2.5 40-12 V	116 ch	10.1990 > 04.1996
DAILY (78-00) - 2.4 45-10	92 ch	01.1985 > 12.1989
DAILY (78-00) - 2.4 45-10 V	92 ch	01.1985 > 12.1989
DAILY (78-00) - 2.5 45-10	103 ch	01.1989 > 04.1996
	103 ch	01.1992 > 04.1996
DAILY (78-00) - 2.5 45-10 V	103 ch	01.1989 > 04.1996
DAILY (78-00) - 2.4 49-10	92 ch	01.1985 > 12.1989
DAILY (78-00) - 2.4 49-10 V	92 ch	01.1985 > 12.1989
DAILY (78-00) - 2.5 49-10	103 ch	01.1989 > 04.1996
DAILY (78-00) - 2.5 49-10 K	103 ch	01.1989 > 04.1996
DAILY (78-00) - 2.5 49-10 V	103 ch	01.1989 > 04.1996
DAILY (78-00) - 2.8 49-10	103 ch	05.1996 > 04.1999
DAILY (78-00) - 2.8 49-10 K	103 ch	05.1996 > 04.1999
DAILY (78-00) - 2.5 49-12	116 ch	06.1990 > 04.1996
DAILY (78-00) - 2.5 49-12 K	116 ch	06.1990 > 04.1996
DAILY (78-00) - 2.5 49-12 V	116 ch	06.1990 > 04.1996
DAILY (78-00) - 2.8 49-12	122 ch	05.1996 > 04.1999
DAILY (78-00) - 2.8 49-12 K	122 ch	05.1996 > 04.1999
DAILY (78-00) - 2.8 49-12 V	122 ch	05.1996 > 04.1999
DAILY (78-00) - 2.5 59-12	116 ch	05.1991 > 04.1996
DAILY (78-00) - 2.5 59-12 K	116 ch	05.1991 > 04.1996
DAILY (78-00) - 2.5 59-12 V	116 ch	05.1991 > 04.1996
DAILY (78-00) - 2.8 59-12	122 ch	05.1996 > 04.1999
DAILY (78-00) - 2.8 59-12 K	122 ch	05.1996 > 04.1999
DAILY (78-00) - 2.8 59-12 V	122 ch	05.1996 > 04.1999
DAILY (78-00) BUS - 2.5 A 40-10	103 ch	01.1991 > 12.1996
DAILY (78-00) BUS - 2.8 A 40-10	103 ch	09.1996 > 04.1999
DAILY (78-00) BUS - 2.8 A 40-12	122 ch	05.1996 > 04.1999
DAILY (78-00) BUS - 2.8 A 45-10	103 ch	05.1996 > 04.1999
DAILY (78-00) BUS - 2.5 A 45-10	103 ch	01.1991 > 04.1996
DAILY (78-00) BUS - 2.5 A 45-12	116 ch	06.1990 > 04.1996
DAILY (78-00) BUS - 2.8 A 45-12	122 ch	05.1996 > 04.1999

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.