

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Longueur [mm]	1250
Fixation	Bride L.40mm Ø70mm
Type de pignon	Cannelé
Longueur du pignon [mm]	66
Raccord d'entrée	F16x150
Raccord de sortie	F14x150
Filetage des E/S de vérins	2 (F12x100)
Filetage biellette (Essieu)	M12x125

## PHOTOS



## DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

## APPLICATIONS

<b>HONDA</b>		
PRELUDE (83-87) (AB) - 1.8 EX	101 ch	11.1985 > 04.1987
	105 ch	11.1983 > 04.1987
PRELUDE (87-91) (BA) - 2.0 (BA4)	114 ch	08.1987 > 01.1992
PRELUDE (87-91) (BA) - 2.0 EX (BA4)	109 ch	04.1987 > 01.1992
PRELUDE (87-91) (BA) - 2.0 i EX 16V	137 ch	04.1986 > 12.1987
	150 ch	10.1987 > 12.1990
PRELUDE (87-91) (BA) - 2.0 i EX 16V (BA2)	137 ch	04.1986 > 12.1987
PRELUDE (87-91) (BA) - 2.0 i EX 16V (BA4)	140 ch	04.1990 > 01.1992
PRELUDE (87-91) (BA) - 2.0 i EX 16V (BA4) KAT	137 ch	04.1987 > 01.1992

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.