

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	<b>hydraulique</b>
Pour fabricant	<b>TRW</b>
Longueur [mm]	<b>475</b>
Fixation	<b>2 (Ø9mm)</b>
Entraxe de fixation [mm]	<b>100</b>
Type de pignon	<b>Cannelé avec guide</b>
Nombre de tours du pignon	<b>3.5</b>
Longueur du pignon [mm]	<b>25</b>
Nombre de cannelures du pignon	<b>22</b>
Raccord d'entrée	<b>F18x150</b>
Raccord de sortie	<b>F16x150</b>
Livré avec	<b>sans biellettes de direction</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

- |               |  |
|---------------|--|
| <b>BT-110</b> | <b>Montage des crémaillères et pompes d'assistance</b> |
| <b>BT-132</b> | <b>Refus des carcasses crémaillères et pompes</b>      |
| <b>BT-174</b> | <b>Rinçage du circuit Hydraulique</b>                  |

## APPLICATIONS

SEAT		
IBIZA (93-99) (6K1) - 1.9 D	64 ch	04.1993 > 08.1996
	68 ch	10.1994 > 08.1996
IBIZA (93-99) (6K1) - 1.9 SDI	64 ch	08.1996 > 08.1999
IBIZA (93-99) (6K1) - 1.9 TD	75 ch	03.1993 > 08.1996
IBIZA (93-99) (6K1) - 1.9 TDI	90 ch	08.1996 > 08.1999
	110 ch	02.1997 > 08.1999
IBIZA (99-02) (6K2, 6K/GP01) - 1.9 SDI	68 ch	08.1999 > 02.2002
IBIZA (99-02) (6K2, 6K/GP01) - 1.9 TDI	90 ch	08.1999 > 02.2002
	110 ch	08.1999 > 02.2002

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.