

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement

hydraulique

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance

BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes

BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

TOYOTA

CAMRY (86-91) 3 volumes (V2_) - 1.8 i (SV20_)	90 ch	10.1986 > 08.1988
CAMRY (86-91) 3 volumes (V2_) - 2.0 (SV21_, SV25_)	128 ch	11.1986 > 05.1991
CAMRY (86-91) 3 volumes (V2_) - 2.0 4x4	128 ch	08.1988 > 05.1991
CAMRY (86-91) 3 volumes (V2_) - 2.0 Gli 16V (SV21_, SV25_)	121 ch	11.1986 > 05.1991
CAMRY (86-91) 3 volumes (V2_) - 2.0 GLi 4x4	120 ch	10.1987 > 07.1988
CAMRY (86-91) 3 volumes (V2_) - 2.0 Turbo-D (CV20_)	84 ch	11.1986 > 05.1991
	86 ch	11.1988 > 05.1991
CAMRY (86-91) 3 volumes (V2_) - 2.5 V6 GXI (VZV21_)	160 ch	02.1988 > 05.1991
CAMRY (86-91) Station Wagon (V2_) - 1.8 (SV20_)	90 ch	11.1986 > 08.1988
CAMRY (86-91) Station Wagon (V2_) - 2.0 (SV21_)	128 ch	11.1986 > 05.1991
CAMRY (86-91) Station Wagon (V2_) - 2.0 GLi 16V (SV21_)	121 ch	11.1986 > 05.1991
CAMRY (86-91) Station Wagon (V2_) - 2.0 GLi 4x4	128 ch	08.1988 > 05.1991
CAMRY (86-91) Station Wagon (V2_) - 2.0 Turbo-D (CV20_)	84 ch	11.1986 > 05.1991
	86 ch	11.1988 > 05.1991
CAMRY (86-91) Station Wagon (V2_) - 2.5 (VZV21_)	160 ch	01.1990 > 05.1991

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.