

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement

hydraulique

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

DAIHATSU

APPLAUSE I (A101, A111) - 1.6 16V (A101)	90 ch	06.1989 > 07.1997
	105 ch	06.1989 > 07.1997
APPLAUSE I (A101, A111) - 1.6 16V 4WD (A111)	105 ch	06.1989 > 07.1997

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.