

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement

**hydraulique**

## PHOTOS



## DOCUMENTS

**BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance**
**BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes**
**BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique**

## APPLICATIONS

### MITSUBISHI

SPACE WAGON (D0_V/W) - 1.8 4x4 (D05V, D05W)	90 ch	10.1987 > 08.1988
SPACE WAGON (D0_V/W) - 1.8 GLX	84 ch	09.1988 > 04.1991
SPACE WAGON (D0_V/W) - 1.8 GLX (D05V, D05W)	90 ch	06.1986 > 12.1988
SPACE WAGON (D0_V/W) - 1.8 TD (D09W)	75 ch	06.1986 > 04.1991
SPACE WAGON (D0_V/W) - 2.0 4x4 (D08W)	102 ch	06.1986 > 04.1991
SPACE WAGON (D0_V/W) - 2.0 GLX (D04W)	84 ch	06.1986 > 05.1988
SPACE WAGON (D0_V/W) - 2.0 GLX 4x4	110 ch	03.1985 > 08.1988
SPACE WAGON (D0_V/W) - 2.0 GLX 4x4 (D08W)	84 ch	06.1986 > 05.1988
SPACE WAGON (D0_V/W) - 2.0 GLXi (D04W)	101 ch	06.1988 > 04.1991
SPACE WAGON (D0_V/W) - 2.0 GLXi 4x4 (D08W)	101 ch	06.1988 > 04.1991

**⚠** Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.