

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Raccord d'entrée	Ø14mm
Raccord de sortie	Ø16mm

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

SUBARU		
JUSTY (95-03) (JMA, MS) - 1.3 4x4	86 ch	04.2001 > 11.2003
JUSTY (95-03) (JMA, MS) - 1.3 GX 4x4	68 ch	10.1995 > 11.2003
SUZUKI		
SWIFT Cabriolet (SF413) - 1.3 (SF413, AK35)	68 ch	09.1991 > 10.1996
SWIFT (89-01) (AH, AJ) - 1.3 (SF413, AH35)	71 ch	03.1989 > 12.1991
SWIFT (89-01) (AH, AJ) - 1.3 (SF413, AH35, MA)	68 ch	03.1989 > 05.2001
SWIFT (89-01) (AH, AJ) - 1.6 (SF416, AH14)	95 ch	11.1989 > 12.1991
SWIFT (89-01) (AH, AJ) - 1.6 4WD (SF416, AJ14)	95 ch	11.1989 > 12.1991
SWIFT (89-01) (AH, AJ) - 1.6 i (SF416, AH14)	92 ch	01.1990 > 05.2001
SWIFT (89-01) (AH, AJ) - 1.6 i 4WD (SF416, AJ14)	92 ch	01.1990 > 05.2001
SWIFT (89-01) 3/5 portes (EA, MA) - 1.3 4WD (SF413, AA35)	68 ch	03.1989 > 05.2001
SWIFT (89-01) 3/5 portes (EA, MA) - 1.3 4WD (SF413, AF35)	71 ch	10.1989 > 12.1991
SWIFT (89-01) 3/5 portes (EA, MA) - 1.6 4x4	92 ch	03.1989 > 10.1996

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.