

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Longueur [mm]	1250
Fixation	2 (Ø10mm)
Entraxe de fixation [mm]	75
Type de pignon	Cannelé avec guide
Longueur du pignon [mm]	40
Nombre de cannelures du pignon	36
Raccord d'entrée	F18x150
Raccord de sortie	F16x150
Filetage biellette (Essieu)	M14x150

PHOTOS



DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

CHRYSLER		
VOYAGER (84-90) (S) - 3.0	136 ch	10.1987 > 09.1999
	137 ch	10.1987 > 09.1990
VOYAGER (84-90) (S) - 3.3	152 ch	10.1989 > 09.1990
VOYAGER (90-95) (AS, ES) - 2.5 i	98 ch	01.1991 > 09.1995
	101 ch	08.1990 > 09.1995
VOYAGER (90-95) (AS, ES) - 2.5 TD	118 ch	01.1992 > 09.1995
VOYAGER (90-95) (AS, ES) - 3.0	141 ch	10.1990 > 09.1995
VOYAGER (90-95) (AS, ES) - 3.0 i	147 ch	01.1991 > 09.1995
VOYAGER (90-95) (AS, ES) - 3.3 i	150 ch	08.1990 > 09.1995
	163 ch	08.1990 > 09.1995
VOYAGER (90-95) (AS, ES) - 3.3 i AWD	150 ch	08.1990 > 09.1995
	163 ch	08.1990 > 09.1995

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.