

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement

hydraulique

pour bras oscillant longitudinal

## PHOTOS



## DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

## APPLICATIONS

<b>ALFA ROMEO</b>		
145 (930) - 1.4 i.e.	90 ch	07.1994 > 12.1996
145 (930) - 1.6 i.e.	103 ch	10.1994 > 12.1996
145 (930) - 1.7 i.e. 16V	129 ch	10.1994 > 12.1996
146 (930) - 1.4 i.e.	90 ch	12.1994 > 12.1996
146 (930) - 1.6 i.e.	103 ch	12.1994 > 12.1996
146 (930) - 1.7 i.e. 16V	129 ch	12.1994 > 12.1996

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.