

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement

hydraulique

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

HYUNDAI		
PONY (X-3) - 1.3	54 ch	09.1995 > 05.1998
	60 ch	10.1994 > 01.2000
	75 ch	10.1994 > 01.2000
PONY (X-3) - 1.3 i 12V	84 ch	10.1994 > 01.2000
PONY (X-3) - 1.5 i 12V	88 ch	10.1994 > 01.2000
PONY (X-3) - 1.5 i 16V	99 ch	12.1995 > 01.2000
PONY 3 volumes (X-3) - 1.3	60 ch	10.1994 > 01.2000
	75 ch	10.1994 > 01.2000
PONY 3 volumes (X-3) - 1.3 i 12V	84 ch	10.1994 > 01.2000
PONY 3 volumes (X-3) - 1.5 i 12V	88 ch	10.1994 > 01.2000
PONY 3 volumes (X-3) - 1.5 i 16V	99 ch	10.1995 > 01.2000

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.