

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	ZF
Longueur [mm]	1200
Fixation	2 (F12x150)
matière	aluminium
Entraxe de fixation [mm]	320
Type de pignon	Méplat
Longueur du pignon [mm]	40
Raccord d'entrée	F16x150
Raccord de sortie	F14x150
Filetage biellette (Essieu)	F16x150
Type de capteur (non fourni)	Carré

## PHOTOS



## DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

**APPLICATIONS**


<b>PEUGEOT</b>		
406 (8B) - 1.8	90 ch	05.1997 > 05.2004
	101 ch	10.1996 > 03.1999
406 (8B) - 1.8 16V	110 ch	11.1995 > 10.2000
	116 ch	10.2000 > 05.2004
406 (8B) - 1.9 D	75 ch	10.1996 > 05.2004
406 (8B) - 1.9 SL	69 ch	09.1997 > 03.1999
406 (8B) - 1.9 TD	90 ch	01.1996 > 05.2004
	92 ch	01.1996 > 05.2004
406 (8B) - 2.0	141 ch	11.1996 > 03.1999
406 (8B) - 2.0 16V	132 ch	11.1995 > 05.2004
	135 ch	01.1999 > 08.2000
	136 ch	08.2000 > 05.2004
406 (8B) - 2.0 16V HPi	140 ch	05.2001 > 05.2004
406 (8B) - 2.0 HDi 110	109 ch	06.1998 > 08.2001
	107 ch	08.2001 > 05.2004
406 (8B) - 2.0 HDi 90	90 ch	02.1999 > 05.2004
406 (8B) - 2.0 Turbo	147 ch	04.1996 > 05.2004
406 (8B) - 2.1 TD 12V	109 ch	01.1996 > 05.2004
406 (8B) - 2.2	158 ch	07.2000 > 05.2004
406 (8B) - 2.2 HDi 135	133 ch	03.2000 > 05.2004
406 (8B) - 3.0 24V	190 ch	10.1996 > 05.2004
406 (8B) - 3.0 V6	207 ch	03.2000 > 05.2004
406 Break (8E/F) - 1.8	90 ch	05.1997 > 10.2004
	101 ch	10.1996 > 03.1999
406 Break (8E/F) - 1.8 16V	110 ch	10.1996 > 10.2000
	116 ch	10.2000 > 10.2004
406 Break (8E/F) - 1.9 D	75 ch	10.1996 > 10.2004
406 Break (8E/F) - 1.9 TD	90 ch	10.1996 > 10.2004
406 Break (8E/F) - 2.0	141 ch	11.1996 > 03.1999
406 Break (8E/F) - 2.0 16V	132 ch	10.1996 > 10.2004
	135 ch	01.1999 > 10.2000
	136 ch	10.2000 > 10.2004
406 Break (8E/F) - 2.0 16V HPi	140 ch	05.2001 > 10.2004
406 Break (8E/F) - 2.0 HDi 110	109 ch	02.1999 > 04.2004
	107 ch	08.2001 > 10.2004
406 Break (8E/F) - 2.0 HDi 90	90 ch	02.1999 > 10.2004
406 Break (8E/F) - 2.0 Turbo	147 ch	10.1996 > 10.2004
406 Break (8E/F) - 2.1 TD 12V	109 ch	10.1996 > 10.2004
406 Break (8E/F) - 2.2	158 ch	07.2000 > 10.2004
406 Break (8E/F) - 2.2 HDi 135	133 ch	03.2000 > 10.2004
406 Break (8E/F) - 3.0 24V	190 ch	10.1996 > 10.2004
406 Break (8E/F) - 3.0 V6	207 ch	03.2000 > 10.2004
406 Coupe (8C) - 2.0 16V	132 ch	03.1997 > 12.2004
	135 ch	01.1999 > 10.2000
	136 ch	10.2000 > 12.2004
406 Coupe (8C) - 2.2	158 ch	03.2002 > 12.2004
406 Coupe (8C) - 2.2 HDi 135	133 ch	03.2000 > 12.2004
406 Coupe (8C) - 3.0 V6	207 ch	03.2000 > 12.2004

**PEUGEOT**

406 Coupe (8C) - 3.0 V6 24V

190 ch

03.1997 > 12.2004

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.