

## DONNEES TECHNIQUES

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Fonctionnement              | hydraulique                        |
| Longueur [mm]               | 1140                               |
| Fixation                    | Bride L.42mm Ø50mm                 |
| Type de pignon              | Cannelé                            |
| Longueur du pignon [mm]     | 25                                 |
| Raccord d'entrée            | F16x150                            |
| Raccord de sortie           | F14x150                            |
| Filetage biellette (Essieu) | M14x150                            |
|                             | Distributeur fixe (non démontable) |

## PHOTOS



## DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

## APPLICATIONS

| <b>HYUNDAI</b>         |        |                   |
|------------------------|--------|-------------------|
| COUPE (RD) - 1.6 16V   | 116 ch | 03.1998 > 04.2002 |
| COUPE (RD) - 1.6 i 16V | 114 ch | 12.1996 > 04.2002 |
| COUPE (RD) - 2.0       | 137 ch | 08.1999 > 01.2002 |
| COUPE (RD) - 2.0 16V   | 135 ch | 03.2001 > 04.2002 |
|                        | 139 ch | 08.1996 > 04.2002 |

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.