

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Fixation	2 (Ø12mm)
Entraxe de fixation [mm]	82
Type de pignon	Cannelé
Longueur du pignon [mm]	33
Raccord d'entrée	F16x150
Raccord de sortie	F16x150
Filetage biellette (Essieu)	M14x150

PHOTOS




DOCUMENTS

- BT-110** Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132** Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-174** Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

MAZDA		
626 (98-02) (GF) - 1.6	107 ch	07.1997 > 07.1999
626 (98-02) (GF) - 1.8	90 ch	08.1999 > 12.1999
	100 ch	12.1999 > 10.2002
626 (98-02) (GF) - 2.0	115 ch	08.1999 > 10.2002
	136 ch	08.1999 > 10.2002
626 (98-02) (GF) - 2.0 DITD	90 ch	08.1999 > 10.2002
626 (98-02) (GF) - 2.0 TD	110 ch	10.2000 > 10.2002
626 (98-02) (GF) - 2.0 Turbo DI	101 ch	08.1999 > 10.2002
626 (98-02) Break (GW) - 1.8	90 ch	08.1999 > 01.2000
	100 ch	01.2000 > 10.2002
626 (98-02) Break (GW) - 2.0	116 ch	08.1999 > 10.2002
626 (98-02) Break (GW) - 2.0 DITD	90 ch	09.1999 > 10.2002
626 (98-02) Break (GW) - 2.0 H.P.	136 ch	08.1999 > 10.2002
626 (98-02) Break (GW) - 2.0 TD	110 ch	10.2000 > 10.2002
626 (98-02) Break (GW) - 2.0 Turbo DI	101 ch	08.1999 > 10.2002
626 (98-02) Hatchback (GF) - 1.8	90 ch	08.1999 > 12.1999
	100 ch	12.1999 > 10.2002

MAZDA		
626 (98-02) Hatchback (GF) - 2.0	115 ch	08.1999 > 10.2002
626 (98-02) Hatchback (GF) - 2.0 DITD	90 ch	08.1999 > 10.2002
626 (98-02) Hatchback (GF) - 2.0 H.P.	136 ch	08.1999 > 10.2002
626 (98-02) Hatchback (GF) - 2.0 TD	110 ch	10.2000 > 10.2002
626 (98-02) Hatchback (GF) - 2.0 Turbo DI	101 ch	08.1999 > 10.2002

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.