

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement

hydraulique

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance

BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes

BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

MAZDA

MPV (89-99) (LV) - 2.5 TD	115 ch	05.1996 > 09.1999
MPV (89-99) (LV) - 3.0 i V6	148 ch	05.1996 > 09.1999
	154 ch	03.1995 > 09.1999

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.