

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement

hydraulique

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance

BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes

BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

MITSUBISHI

SIGMA (F16A) - 3.0 V6 (F16A)	177 ch	12.1990 > 06.1991
	205 ch	12.1990 > 06.1991
SIGMA Break (F07W) - 3.0 (V6)	170 ch	01.1993 > 07.1996

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.